



Descriptif

Fabrication en inox 18/10, qualité 1.4301.

Les tensions des ressorts sont réglables manuellement en fonction du poids de la vaisselle.

Exécution : encastrable universel chauffant.

Installation par le dessous. 4 pieds réglables (de 0 à 100 mm) et 4 consoles. De fixation sous le plan de travail

Découpe : 584 x 294 mm

Hauteur : encastrable de 640 mm jusqu'à 740 mm avec les pieds sortis

Pour panier 570 x 280 mm

Muni d'origine d'un couvercle transparent 57-28 haut et d'un boîtier de contrôle avec câble de 1.50 m, 2 guides inox

Vaisselle : pour vaisselle ronde ou carrée jusqu'à Ø 280 mm

Guides : 16 emplacements pour guides en inox réglables

Hauteur d'empilage : 465 mm sans couvercle, 575 mm avec couvercle

Chauffage : par résistance inox

Puissance : 1 kW, 230 V 50 Hz

Température : 60°C en 150 minutes

Température réglable : 20 - 110°C

Capacité : variable en fonction des pièces de vaisselle utilisées

Charge : 120 kg

Poids : 65 kg

Dimensions : 723 x 453 x 640 mm

Raccordement électrique

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.

Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

Mise en service

Indication de sécurité :

L'appareil est prévu pour un service surveillé.

Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.

Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.

Entretien et nettoyage

Indication de sécurité :

Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garantant la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après-vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentaire à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.